Inhaltsverzeichnis

1.Einführung 4

2.Die LaCie USB 2.0 PCI Card 5

2.1. indestsystemvoraussetzungen 5
2.2. Packungsinhalt 6
2.3. Kartenansicht 6

3.Installieren der LaCie PCI-Karte 7

3.1. Elektrostatische Entladung 7
3.2. Einsetzen der LaCie PCI-Karte 8
3.3. Treiberinstallation 9

4.Fragen und Antworten zu USB 2.0 10

5.Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst 11

5.1. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst 12

6.Garantie 13

Hinweise zum Copyright

Copyright © 2011 LaCie. Alle Rechtevorbehalten. Diese Veröffentlichung darfohne die vorherige schriftliche Genehmigungvon LaCie weder ganz noch auszugsweisevervielfältigt, wiedergegeben, abrufbargespeichert oder in irgendeiner Form oderelektronisch, mechanisch, als Fotokopie,Aufzeichnung oder auf andere Weise übermitteltwerden.

Marken

Apple, Mac, Macintosh und FireWiresind eingetragene Marken von Apple Computer,Inc. Sony und iLink sind eingetrageneMarken von Sony Electronics. Microsoft,Windows 98, Windows 98 SE, WindowsMillenium Edition, Windows 2000 undWindows XP sind eingetragene Marken derMicrosoft Corporation. Andere Marken indiesem Handbuch sind Eigentum der jeweiligenInhaber.

Änderungen

Der Inhalt dieses Handbuchs dient zulhrer Information und kann ohne Vorankündigunggeändert werden. Bei der Erstellungdieses Dokuments wurde sorgfältigauf Genauigkeit geachtet. LaCie übernimmtjedoch keine Haftung für falsche oder fehlendeInformationen in diesem Dokumentoder für die Verwendung der enthaltenenInformationen. LaCie behält sich das Rechtvor, das Produktdesign oder das Produkthandbuchohne Vorbehalt zu ändern oderzu überarbeiten. LaCie ist nicht verpflichtet,auf solche Änderungen oder Überarbeitungenhinzuweisen.

FCC-Erklärung:

LaCie PCI Karte
(USB 2.0)
Auf Erfüllung der FCC-Normen geprüft FÜR ZUHAUSE UND DAS BÜRO

HINWEIS: Das Gerät wurde getestetund erfüllt die Anforderungen für digitaleGeräte der Klasse A gemäß Teil 15 derFCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte solleneinen angemessenen Schutz vor schädlichenStörungen gewährleisten, wenn dasGerät in Gewerbegebieten betrieben wird.Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlteventuell Funkfrequenzenergien aus. Wenndas Gerät nicht in Übereinstimmung mitdem Handbuch installiert und betriebenwird, kann es Störungen der Funkkommunikationverursachen. Der Betrieb diesesGeräts in einem Wohnbereich führt unterUmständen zu schädlichen Störungen, dieder Benutzer auf eigene Kosten beseitigenmuss.

HINWEIS: Das Gerät wurde getestet underfüllt die Anforderungen für digitale Geräteder Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften.Die Grenzwerte sind so ausgelegt,dass sie einen angemessenen Schutz gegenschädliche Störungen bei einer Installationim Wohnbereich bieten. Dieses Geräterzeugt, verwendet und strahlt eventuellFunkfrequenzenergien aus. Wenn das Gerätnicht in Übereinstimmung mit den Anweisungeninstalliert und betrieben wird, kannes schädliche Störungen der Funkkommunikationverursachen. Es kann jedoch nichtgarantiert werden, dass bei bestimmten Installationenkeine Störungen auftreten. Beieiner Störung des Radio- oder Fernsehempfangsdurch dieses Gerät (dies kann durchAus- und Einschalten des Geräts festgestelltwerden), sollten Sie versuchen, die Störungdurch eine oder mehrere der folgendenMaßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oderan einem anderen Ort anbringen.
- Abstand zwischen dem Gerät und demEmpfänger vergrößern.
- Das Gerät und den Empfänger in Steckdosenunterschiedlicher Stromkreise einstecken.
- Den Händler oder einen qualifiziertenRadio- und Fernsehtechniker zu Rateziehen.

Canada Compliance Statement (Rechtshinweisfür Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse A erfülltalle Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations(kanadische Vorschriften für störungserzeugendeGeräte).

Erklärung des Herstellers fürdie CE-Zertifizierung

Wir, LaCie, erklären hiermit, dassdieses Produkt den folgenden europäischen-Normen und Richtlinien entspricht:Klasse B EN60950, EN55022, EN50082-1,EN61000-3-2

Mit Bezug auf die folgenden Bedingungen:

2006/95/EC Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EC EMV-Richtlinie

Dieses Symbol auf dem Produktoder der Verpackungweist darauf hin, dass dasProdukt nicht als normalerHausmüll entsorgt werden darf. Sie sindverpflichtet, Altgeräte an einer offiziell ausgewiesenenSammelstelle für Elektrogeräteund Elektroschrott abzugeben. Die getrennteSammlung und Wiederverwertung vonentsorgten Altgeräten hilft, natürliche Ressourceneinzusparen, und dient dem Schutzvon Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationenüber zugelassene Sammelstellenzur Wiederverwertung erhalten Sie bei IhrerKommunalbehörde, dem örtlichen Entsorgungsdienstoder dem Geschäft, in dem Siedas Produkt erworben haben.

Sicherheitsvorschriften und Vorsichtsmaßnahmen

- Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfennur von entsprechend qualifiziertenPersonen durchgeführt werden.
- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuchsorgfältig durch und beachten Sie dieAngaben zur Geräteinstallation genau.Versuchen Sie nicht, die PCI-Karte zuzerlegen oder Änderungen daran vorzunehmen.
- Stecken Sie niemals Metallobjektein stromführende Teile ein. Sie vermeidenso das Risiko eines elektrischen-Schlags, Feuers, Kurzschlusses oder gefährlicherEmissionen. Die PCI-Karteenthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Falls das Gerätnicht korrekt funktioniert, lassen Sie esvon einem qualifizierten Mitarbeiter destechnischen Kundendienstes von LaCieüberprüfen.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit(z. B. Regen) aus und halten Sie esvon Wasser und Feuchtigkeit fern. StellenSie nie Gegenstände auf die PCI-Karte,die Flüssigkeiten enthalten, da sonst dieSchaltung mit der Flüssigkeit in Berührungkommen kann, wodurch sich dieGefahr eines elektrischen Schlags, vonKurzschlüssen, Feuer oder Verletzungenerhöht.
- Stellen Sie sicher, dass Computer undPCI-Karte geerdet sind. Wenn die Gerätenicht geerdet sind, erhöht sich dasRisiko eines Stromschlags.
- Setzen Sie die Karte nicht Temperaturenaus, die außerhalb des Bereichs von5 bis 45 °C (41 bis 104 °F) liegen. Dadurchkönnte die Karte beschädigt bzw.verformt werden. Platzieren Sie die Kartenicht in der Nähe von Wärmequellen undsetzen Sie sie nicht direktem Sonnenlichtaus (auch nicht durch ein Fenster). Aucheine sehr kalte bzw. feuchte Umgebungkann zu Schäden an der Karte führen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Für den Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung von Daten während des Betriebs eines LaCie Laufwerkshaftet ausschließlich der Benutzer; in keinem Fall haftet LaCie für die Wiederherstellung dieser Daten. Um Datenverlust zu vermeiden,empfiehlt LaCie dringend, ZWEI Kopien Ihrer Daten zu erstellen; eine Kopie zum Beispiel auf Ihrer externen Festplatte undeine zweite Kopie auf Ihrer internen Festplatte, einer weiteren externen Festplatte oder einem anderen Wechselspeicher. LaCie bietet einkomplettes Sortiment an CD- und DVD-Laufwerken an. Sollte Sie weitere Informationen zur Datensicherung wünschen, so finden Siediese auf unserer Website.

1. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der neuen LaCie USB 2.0 PCI Card, Design von SISMO. <ParaStyle:NormalParagraphStyle>Durch Anschließen Ihrer USB 2.0-Geräte an die LaCie USB 2.0 PCI Card können Sie die beeindruckend hohen Datenübertragungsraten von USB 2.0 erzielen.

Die LaCie USB 2.0 PCI Card ist ein voll kompatibler USB 2.0-Host, der Hochgeschwindigkeit (High-Speed, HS), volle Geschwindigkeit (Full-Speed, FS) und niedrige Geschwindigkeit (Low-Speed, LS) unterstützt. Sie bietet zudem uneingeschränkte Abwärtskompatibilität zu Geräten mit USB 1.1.

Funktionen der LaCie PCI-Karte

- Variable Datenübertragungsraten: HS (480 MB/s), FS (12 MB/s) und LS (1,5 MB/s)
- Vier externe Schnittstellen zum Anschließen von bis zu 127 Geräten
- Unterstützung von hotplug-fähigen Geräten und von Plug & Play
- Antistatikgriff

Abkürzungslinks

Klicken Sie auf ein Thema:

- **Einsetzen** der LaCie PCI-Karte
- **Treiberinstallation**

2. Die LaCie USB 2.0 PCI Card

2.1. indestsystemvoraussetzungen

Die LaCie USB 2.0 PCI Card entspricht den Spezifikationen der Standards OHCI, EHCI und USB 2.0.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Die Karte kann aufgrund ihres Formats nicht in PCI-Steckplätze, Laptops oder Notebooks eingesetzt werden.

VORSICHT: Vor der Arbeit und dem Einbau der USB 2.0 PCI Card von LaCie müssen Sie sich ordnungsgemäß erden. Elektrostatische Entladungen können Computerkomponenten sehr leicht zerstören. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Erdung finden Sie in Abschnitt *3.1. Elektrostatische Entladung*.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Halten Sie die Karte während des Einsetzens oder Entfernens immer am antistatischen Griff fest.

Windows

- IBM-kompatibler PC, Prozessor mit mindestens 266 MHz, 32 MB RAM
- PCI-Steckplatz gemäß ATX PCI Spezifikation, Version 2.0 oder höher
- 128 MB RAM
- Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP (32 und 64 Bit) und Windows Vista (32 und 64 Bit)

MAC

- PCI-Steckplatz gemäß PCI-Spezifikation, Version 2.3 oder höher
- G3 (Blue & White), G4 oder G5
- 128 MB RAM
- Mac OS X 10.4, 10.5 oder höher

2.2. Packungsinhalt

1. LaCie USB 2.0 PCI Card, Design von Sismo
2. Installationsanleitung
3. CD-ROM mit Dienstprogrammen für die LaCie USB 2.0 PCI Card (einschließlich Benutzerhandbuch)



2.3. Kartenansicht

1. **Vier USB 2.0-Anschlüsse** – An diesen Anschlüssen werden die USB 2.0-Schnittstellenkabel angeschlossen.



3. Installieren der LaCie PCI-Karte

3.1. Elektrostatische Entladung

WICHTIGE INFORMATIONEN: Halten Sie die Karte während des Einsetzens oder Entfernens immer am antistatischen Griff fest.

Statische Ladungen werden durch ein Ungleichgewicht in der Elektronenverteilung auf einer Materialoberfläche verursacht. Wenn Sie einen Gegenstand berühren und einen Schlag verspüren, wurde eine statische Ladung übertragen bzw. Ihre Ladung wurde mit der Ladung des Gegenstands ausgeglichen. Dies wird als elektrostatische Entladung bezeichnet.

Elektrostatische Entladungen können zwei Arten von Schäden an Computern und Peripheriegeräten hervorrufen: (1) Totalausfall: Das Gerät verliert seine Funktionalität gänzlich; (2) Teilausfall: Nur ein Teil des Geräts ist betroffen, so dass das Gerät einen Teil seiner Produktivität und Lebensdauer einbüßt.

Da wir die Entstehung von statischen Ladungen nicht verhindern können, müssen Sie sich unbedingt erden wie beschrieben, bevor Sie die LaCie USB 2.0 PCI Card oder eine andere interne Komponente des Computers berühren. Hierzu können Sie antistatische Matten oder Handgelenk- bzw. Fußgelenk-Erdungskabel verwenden. Weitere Informationen zu den passenden antistatischen Hilfsmitteln für Ihren Bedarf erhalten Sie im Fachhandel.

3.2. Einsetzen der LaCie PCI-Karte

Erforderliche Werkzeuge

- Kreuzschlitz- und/oder Flachschraubendreher
- Computersystemhandbuch

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie alle externen Peripheriegeräte und -kabel wie Netzkabel, Modem-/Faxleitung, Monitorkabel usw.

2. Nehmen Sie die Computerabdeckung ab. Bei den meisten Computern müssen einige Schrauben gelöst werden, bevor Sie die Computerabdeckung entfernen können. Diese Schrauben befinden sich normalerweise auf der Computerrückseite an der Kante der Abdeckung. Allerdings hängen die Platzierung der Schrauben und die verwendete Abdekkung vom Hersteller ab. Daher sollten Sie sich an Ihr Computersystemhandbuch halten.

3. Nach dem Entfernen der Abdeckung müssen Sie die PCI-Steckplätze auf der Systemplatine finden. Die PCI-Steckplätze befinden sich normalerweise hinten in der Seitenwand des Computers. Die genaue Position der PCI-Steckplätze entnehmen Sie bitte Ihrem Computersystemhandbuch. Die LaCie PCI-Karte passt in einen 32- oder 64-Bit-PCI-Steckplatz. Gegebenenfalls müssen Sie die Abdeckung eines Steckplatzes entfernen und möglicherweise Zusatzkarten herausnehmen, die den Zugang zu den PCI-Steckplätzen blockieren.

4. Nehmen Sie die LaCie PCI-Karte aus der antistatischen Blisterverpackung heraus. Achten Sie darauf, sie nur am antistatischen Griff festzuhalten, und stecken Sie sie in den leeren PCI-Kartensteckplatz. Die Karte lässt sich nur in einer Richtung einsetzen. Falls Sie beim Einsetzen der Karte Probleme haben, sollten Sie ihre Ausrichtung überprüfen und sie ggf. drehen. Stellen Sie sicher, dass die Goldkontakte der PCI-Karte vollständig im PCI-Steckplatz des Computers sitzen. Manchmal ist etwas Druck erforderlich, um die Karte vollständig in den Steckplatz zu schieben.

5. Befestigen Sie die korrekt eingesteckte PCI-Karte mit einer Schraube.

6. Stecken Sie, soweit erforderlich, die in Schritt 3 herausgenommen Zusatzkarten wieder ein.

7. Jetzt können Sie die Computerabdeckung wieder befestigen und alle externen Geräte und Kabel anschließen.



8. Schalten Sie Ihren Computer ein. Nachdem der Computer hochgefahren ist, können Sie Geräte an den FireWire-Schnittstellen anschließen.

3.3. Treiberinstallation

Windows-Benutzer

Die Installation von Treibern ist für Windows 2000, 2003 Server, XP und Vista nicht erforderlich. Für diese Betriebssysteme sind die Treiber der LaCie FireWire PCI-Karte in das BIOS integriert.

Mac-Benutzer

Die Installation von Treibern ist nicht erforderlich. Für Mac OS sind die Treiber der LaCie FireWire PCI-Karte in das BIOS integriert.

4. Fragen und Antworten zu USB 2.0

Welche Vorteile bieten die USB-Schnittstellen?

- Plattformübergreifend: Sie können Ihr USB-Peripheriegerätsowohl auf einem Mac- als auch auf einem Windows-Rechner einsetzen.
- "Hotswap-fähig": Der Computer muss für den Anschlussoder das Entfernen von USB-Geräten nicht ausgeschaltetoder neu gestartet werden. Schließen Sie das Gerät einfachan und es ist betriebsbereit.
- Automatische Konfiguration: Sobald Ihr Gerät angeschlossenist, wird es vom Computer erkannt und die erforderlicheSoftware automatisch konfiguriert.
- Kaskadierung: An einen Computer mit USB-Schnittstellenkönnen Sie mithilfe von Hubs bis zu 127 Geräte anschließen.
- Einfache Installation: Eine standardisierte Anschluss-undSteckerkombination machen den Anschluss einfach.

Für welche Zwecke eignet sich USB 1.0 am besten?

USB 1.0 eignet sich optimal für herkömmliche Anschlüsse,wie beispielsweise Tastaturen, Mäuse, Joysticks und Scanner.Diese Art von Geräten erfordert keine schnellen Datenübertragungsratenund funktioniert sehr gut mit niedrigerenGeschwindigkeiten.

Welche Anwendungen sind am besten für Hi-Speed USB 2.0 geeignet?

Digitalkameras, CD-/DVD-Laufwerke, Festplatten undScanner profitieren von der zusätzlichen Bandbreite und derLeistungssteigerung des neuen USB-Standards. Hi-SpeedUSB 2.0 bietet die schnellen Datenübertragungsraten, diemoderne Geräte erfordern, und ist mit den früheren Spezifikationenkompatibel, so dass ältere Geräte, die für die USBOriginalstandardskonzipiert sind, auch unter Hi-Speed USB2.0 funktionieren.

Werden USB 1.0-Geräte beim Anschluss an einen Hi-Speed USB 2.0-Bus schneller ausgeführt?

Leider nicht. USB 1.0-Geräte haben an einem Hi-SpeedUSB 2.0-Bus nach wie vor eine maximale Geschwindigkeitvon 12 MBit/s und eine niedrigste Geschwindigkeit von1,5 MBit/s. Auch wenn USB 1.0-Geräte keine höhere Geschwindigkeiterreichen, können sie dennoch zusammen mitHi-Speed USB 2.0-Geräten an demselben Bus angeschlossenwerden.

Wird jedoch ein Hi-Speed USB 2.0-Gerät an einem USB1.1-Bus angeschlossen, verringert sich die Geschwindigkeitdes Geräts auf 12 MBit/s.

Was ist unter einem USB-Hub zu verstehen?

Rein technisch können Sie bis zu 127 Geräte an eineneinzelnen USB-Bus anschließen. Werden mehr als zwei Geräteverwendet, benötigen Sie jedoch eine Verzweigung, die als"Hub" bezeichnet wird. Ein Hub wird direkt an einen USBAnschlussIhres Rechners angeschlossen. Er hat normalerweise4 bzw. 7 Ausgänge, an die Sie die entsprechende Anzahl vonPeripheriegeräten anschließen können. Manche Hubs verfügenüber ein eigenes Netzteil, andere werden über den Busmit Strom versorgt. Bei der Auswahl eines Hubs sollten Siedie Hub-Variante mit Netzteil wählen. Die leistungsstärkstenHubs liefern 0,5 A an jeden Anschluss.

Funktionieren Hi-Speed USB 2.0-Geräte an USB 1.1-Hubs und umgekehrt?

Sie können zwar Ihre USB 2.0-Geräte an USB 1.1-Hubsanschließen, doch wird dabei die Geschwindigkeit auf dasNiveau von USB 1.1 reduziert. Da Hi-Speed USB 2.0 abwärtskompatibelist, können Sie USB 1.1-Geräte an USB 2.0-Hubs anschließen; dabei bleibt das Leistungsniveau der USB1.1-Geräte unverändert (12 MBit/s).

Um die schnellen Datenübertragungsraten von Hi-SpeedUSB 2.0 zu erreichen, müssen Sie Ihr Hi-Speed USB 2.0-Gerätdirekt an einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss am Computeroder an einem Hub anschließen.

Weitere Informationen über USB-Schnittstellen findenSie auf der Website: www.lacie.com/technologies

5. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Bevor Sie sich an den technischen Kundendienst wenden

- Lesen Sie das Handbuch.
- Versuchen Sie, das Problem einzugrenzen.

Wenden Sie sich über die angegebene Internetadresse an uns, wenn die LaCie USB 2.0-PCI-Karte noch immer nicht einwandfrei funktioniert. Wenn Sie mit uns in Verbindung treten, sollten Sie sich vor dem Computer befinden und folgende Informationen griffbereit halten:

- Serienummer der Karte
- Hersteller und Modell Ihres Computers
- Betriebssystem und Version
- Installierter Arbeitsspeicher
- Namen von CD- bzw. DVD-Laufwerken, die in Ihrem Rechner installiert sind
- Namen weiterer Geräte, die in Ihrem Rechner installiert sind

5.1. Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

LaCie Asien, Singapur und Hongkong So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/asia/contact/	LaCie Australien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/au/contact/
LaCie Belgien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/be/contact/ (Französisch)	LaCie Kanada So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/caen/contact/ (Englisch)
LaCie Dänemark So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/dk/contact	LaCie Finnland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fi/contact/
LaCie Frankreich So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/fr/contact/	LaCie Deutschland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/de/contact/
LaCie Italien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/it/contact/	LaCie Japan So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/jp/contact/
LaCie Niederlande So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie Norwegen So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie Spanien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/es/contact/	LaCie Schweden So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/se/contact
LaCie Schweiz So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/chfr/contact/ (Französisch)	LaCie Großbritannien So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/uk/contact/
LaCie Irland So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/ie/contact/	LaCie USA So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/contact/
LaCie International So erreichen Sie uns: http://www.lacie.com/intl/contact/	

6. Garantie

LaCie garantiert, dass diese PCI-Karte unter normalenBetriebsbedingungen während der in der Garantiebescheinigungbezeichneten Frist frei von Material- und Verarbeitungsmängelnist. Falls dieses Produkt innerhalb der Garantiezeiteinen Defekt aufweist, repariert oder ersetzt LaCie diefehlerhafte PCI-Karte nach eigenem Ermessen.

Die Garantie erlischt unter den folgenden Bedingungen:

- Die Karte wurde nicht ordnungsgemäß gelagert oder verwendet.
- Die Karte wurde repariert, modifiziert oder geändert, essei denn, diese Reparaturen, Modifikationen oder Änderungenwurden ausdrücklich in schriftlicher Form von La-Cie genehmigt.
- Die Karte wurde unsachgemäß behandelt oder gepflegtoder Blitzschlag, einem Fehler in der Stromversorgung,unsachgemäßer Verpackung oder einem Unfall ausgesetzt.
- Die Karte wurde nicht korrekt installiert.
- Die Seriennummer der Karte fehlt oder ist unkenntlich.

LaCie übernimmt unter keinen Umständen die Haftungfür unmittelbare, besondere oder Folgeschäden, wie z. B. Schädenan oder Verlust von Eigentum oder Geräten, GewinnoderUmsatzeinbußen, Kosten für Ersatzteile, Ausgaben oderUnannehmlichkeiten durch Dienstunterbrechung oder andereSchäden. Auf keinen Fall kann Anspruch auf eine Summe erhobenwerden, die den Kaufpreis der Karte übersteigt.

Wenn Sie Leistungen im Rahmen dieser Garantie in Anspruchnehmen möchten, wenden Sie sich an den technischenKundendienst von LaCie. Eventuell müssen Sie einen Kaufbelegvorlegen, aus dem hervorgeht, dass die Garantiefrist derKarte noch nicht abgelaufen ist. Alle Karten, die an LaCiezurückgegeben werden, müssen im Originalkarton sicherverpackt und ordnungsgemäß frankiert versandt werden. Fürkostenlosen technischen Kundendienst registrieren Sie sichonline:

www.lacie.com/register.htm